

グローブライド株式会社  
スポーツ営業部

お客様各位

平素より弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社が販売いたしましたテニス球出し機(スリンガーバッグ)につきまして安全にご使用いただくために以下の点を改めてご確認くださいませようようお願い申し上げます。

(\* 現在はスリンガー社との契約満了にともない、販売およびアフターサービスは致しておりません。)

## 【トラッキング現象による発火防止】

電源プラグ周辺(内部基盤部含む)にホコリや湿気がたまりますと、トラッキング現象により発熱・発火に至るおそれがございます。

事故を未然に防ぐため、以下の点にご注意ください。

- ・電源プラグに付着したホコリは、定期的に乾いた布などで取り除いてください。
- ・製品内部(基盤部含む)にボールの毛玉や砂埃などが残った場合は、掃除機などで吸い取るまたはエアブラシなどでバッグ外に取除いてください。
- ・雨天時や水濡れのおそれがある場所でのご使用はお控えください。
- ・球出し機本体(スリンガーバッグ)およびACアダプターを濡らさないようご注意ください。
- ・濡れた手で電源プラグやACアダプターに触れないでください。
- ・充電をされる際は、熱がこもらないようにランチャー本体の外にバッテリーを出して充電してください。
- ・充電が完了したら、直ちに充電器をバッテリーから外し、連続して5時間以上充電しないでください。

お客様におかれましては、安全にご使用いただくため、日頃よりご確認とお手入れをお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ

## ■ お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル

 0120-506-204

お客様センター(携帯電話・PHSからでもご利用いただけます。)

受付時間: 9:00~17:00 ※土・日・祝日・当社休業日は除く

※弊社にお電話いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録(録音等)させていただきます。

## ■ Webからのお問い合わせ

<https://princetennis.jp/contact>